

Steckermontage UHF- Stecker Clamp

AIRCELL® 7

Art.Nr.00479

1.



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2.



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.

3.



Mit einem Messer 20 mm des PVC-Mantels entfernen.

4.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5.



Mit einem Messer die Folie und das Dielektrikum entfernen.

6.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei 16mm Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen.

7.



Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten



UKW Berichte
Telecommunications

Fachversand für Funkzubehör

www.ukw-berichte.de